

4.5 Menu complet des fonctions utilisateurs

L'Agility est livrée avec une variété de fonctions utilisateurs sélectionnables qui s'activent lorsque vous entrez en mode Fonctions utilisateurs. La section suivante répertorie ces fonctions.





Remarque : Bien que ces fonctions se trouvent dans le menu Fonctions utilisateurs, vous pouvez demander à votre installateur de les programmer à votre place.

Pour entrer en mode Fonctions utilisateurs, appuyez sur , suivi de votre code utilisateur.

Le tableau suivant répertorie toutes les opérations au clavier par utilisateur.

√ - L'utilisateur est en mesure d'exécuter cette fonction

- - L'utilisateur n'est ni en mesure d'exécuter cette fonction, ni n'a la possibilité de l'afficher.

Opération	Responsable Général	Utilisateur	Installateur
Activités			
<p>Exclure zone : Donne la possibilité d'exclure une ou plusieurs zones du système d'alarme.</p> <p>Exclure zone → Sélectionner zone → Définir [O] à l'aide de la touche  et appuyer sur .</p>	√	√	-
<p>Buzzer ON/OFF : Utilisé pour commander le buzzer de l'unité principale.</p>	√	√	√
<p>Test de marche : permet d'évaluer et de tester le fonctionnement des zones sélectionnées dans votre système.</p>	√	-	√
<p>Contrôle Sortie : Permet de commander un dispositif externe (comme par ex., un appareil ou la commande d'une porte de garage motorisée).</p> <p>Contrôle sortie → Sélectionner sortie → Définir [O] à l'aide de la touche  et appuyer sur .</p>	√	√	-

Opération	Responsable Général	Utilisateur	Installateur
<i>Activités</i>			
<i>Exclure Défauts</i> : Utilisé pour confirmer tous les défauts du système en vue d'activer l'opération d'armement.	√	√	-
<i>Anti-code</i> : Votre installateur peut définir l' Agility afin qu'elle affiche un état non prêt à être armer, suite à une alarme ou condition de sabotage. Pour repasser le système en mode <i>d'exploitation normale</i> , un code installateur ou un anti-code doit être entré. A ce stade, la saisie du code fourni par l'installateur restaurera le système en mode <i>d'exploitation normale</i> .	√	√	-
<i>Avancé... → SIM Prépayée → Vérifier Crédit</i> Utilisez cette option pour recevoir par SMS, ou vocalement, le niveau de crédit de votre carte SIM prépayée. Pour de plus amples informations, contactez votre installateur.	√	-	-
<i>Avancé... → SIM Prépayée → Réinit. SIM</i> Après le rechargement d'une carte SIM prépayée, l'utilisateur doit réinitialiser la date d'expiration SIM manuellement. La durée est définie par votre installateur.	√	-	-
<i>Avancé... → Rétabl. Alarme</i> : L'utilisateur doit approuver l'alarme apparue dans le système. Après désarmement d'une alarme, un affichage Mémoire d'alarme s'affiche.			
<i>Avancé... → Rétabl. Défauts</i> : Si cette option a été définie par votre installateur, utilisez-la pour réinitialiser une condition de défaut, une fois celle-ci corrigée.	√	√	-
<i>Avancé... → AP Sirène muet</i> : Utilisé pour rendre silencieuse une alarme d'autoprotection pendant 20 minutes. Utilisez cette option lorsque vous remplacer la batterie de la sirène.	√	-	√

Opération	Responsable Général	Utilisateur	Installateur
Activités			
<i>Avancé... → Voir Adresse IP</i> : Utilisez cette option pour afficher l'adresse IP de l'Agility.	√		
Suivez-Moi			
<i>Définir SM</i> : Utilisé pour définir les numéros de téléphone Suivez-Moi ou les adresses email, selon leur type : message vocal, SMS ou email.	√	-	√
<i>Test SM</i> : Utilisé pour tester les rapports Suivez-Moi.	√	-	√
Codes/Tags			
Utilisez ce menu pour définir les Tags et codes utilisateurs dans le système. Pour des informations détaillées, consultez le chapitre 4.	√	√	-
Horloge			
<i>Date & Heure</i> : Permet de définir la date et l'heure du système. Cette définition est requise pour paramétrer les Programmes Horaires dans le système.	√	-	√
<i>Prog Horaire On</i> : vous permet d'activer ou de désactiver les schémas horaires préprogrammés par votre installateur. 8 programmes hebdomadaires peuvent être définis dans le système, au cours desquels le système s'armera / se désarmera ou activera les sorties programmables automatiquement.	√	-	√
Journal des événements (Journal d'éve)			
Pour afficher une liste des événements du système qui se sont produits.	√	-	√
Informations de service (Info Service)			
Affiche chaque information de service précédemment entrée. (<i>Nom et numéro de téléphone de l'installateur</i>)	√	√	-