














































































































## Agility 4 Guide Rapide d'Utilisation

































Ce guide de démarrage rapide décrit les principales actions utilisateur. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, rendez-vous sur notre site web : [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)












Armement Total	
 <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li><li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li></ul>	 Appuyez sur 
 <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li><li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li><li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b>.</li></ul>
 <p><b>[Application Web]:</b> Cliquez sur <b>Armement Total</b></p>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez <b>Code + A</b> Exemple, <b>1234A</b></p>
 Appuyez sur 	 <p><b>[Appli. Smartphone]:</b> Appuyez sur .</p>

Armement Partiel	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 Appuyez sur 
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur .</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b>.</li> </ul>
 <p><b>[Application Web]:</b> Cliquez sur <b>Armement Partiel</b>.</p>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez le Code + P Exemple, <b>1234P</b></p>
 Appuyez sur 	 <p><b>[Appli. Smartphone]:</b> Appuyez sur .</p>
Armement par Partition	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement complet () ou Partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel () , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou partiel () , puis entrez le <b>code</b>.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel ()</li> <li>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total () ou Partiel () , puis entrez le <b>code</b> ou présentez le <b>tag de proximité</b>.</li> </ul>	 <p><b>[SMS]:</b> Entrez <b>code + A</b> (Total) ou <b>P</b> (Partiel), puis entrez le numéro de Partition (1-3). Exemple: <b>1234P3</b></p>
 <p>Armement Partition (Total ou Partiel) via l'application Smartphone</p>	











Exclusion rapide de zone	
 <p>Appuyez sur  et entrez le code, dans <b>Activités</b> appuyez sur , dans <b>Exclusion Zone</b> appuyez sur , naviguez dans la liste des zones, et pour chaque zone, définissez O/N en utilisant , puis appuyez sur  pour confirmer.</p>	 <p>Exclusion rapide via l'application Smartphone.</p>
 <p>Appuyez sur  et entrez le code, dans <b>Activités</b> appuyez sur , dans <b>Exclusion Zone</b> appuyez sur , naviguez dans la liste des zones, et pour chaque zone, définissez O/N en utilisant , puis appuyez sur  pour confirmer.</p>	 <p>[SMS]: Entrez le Code + B + numéro de zone.</p>
Désarmement du Système	
 <p>Appuyez sur  suivi du <b>code</b> ou du <b>tag de proximité</b>.</p>	 <p>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur </p>
 <p>Appuyez sur  suivi du <b>code</b> ou du <b>tag de proximité</b>.</p>	<p>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b>.</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>[SMS]: Entrez le <b>code + D</b> Exemple: 1234D</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>[Appli. Smartphone]: Appuyez sur </p>
 <p>[Application Web]: Cliquez sur <b>Désarmer</b>, puis entrez le <b>code utilisateur</b>.</p>	

Désarmement Partition	
 <p>Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrez le <b>code</b> ou utilisez le <b>tag de proximité</b>.</p>	 <p>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur .</p> <p>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur , puis entrez le <b>code</b>.</p>
 <p>Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrez le <b>code</b> ou utilisez le <b>tag de proximité</b>.</p>	
 <p>Appuyez sur  (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)</p>	
 <p>Appuyez sur  (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)</p>	
 <p>Désarmement Partition via l'application Smartphone.</p>	 <p>[SMS]: Entrez <b>code + D + N°</b> de partition (1-3). Exemple: <b>1234D2</b></p>
Voir / Entendre l'état du système	
 <p>NOTE: Appui court pour affichage LCD uniquement, ou appui long pour l'affichage + annonce.</p> <p>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur  </p> <p>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur  , puis entrez le <b>code</b> ou utilisez le <b>tag de proximité</b>.</p>	 <p>Voir l'état du système via l'application Smartphone.</p>
 <p>NOTE: Appui court pour affichage LCD uniquement, ou appui long pour l'affichage + annonce.</p> <p>❖ <b>Mode rapide:</b> Appuyez sur </p> <p>❖ <b>Mode sécurisé:</b> Appuyez sur , puis entrez le <b>code</b> ou utilisez le <b>tag de proximité</b>.</p>	 <p>[SMS]: Entrez <b>code + ST</b></p>
Voir la dernière Alarme	
 <p>Appuyez sur  pendant 2 secondes.</p>	 <p>Voir la dernière alarme du journal des événements via l'application Smartphone.</p>
 <p>Appuyez sur  pendant 2 secondes.</p>	 <p>[SMS]: Entrez <b>code + AL</b></p>

Alarme Panique	
	Appuyez sur  et  simultanément.
	Appuyez sur  et  simultanément.
	Appuyez sur  et  simultanément.
	Appuyez sur le <b>petit bouton</b> (si défini par l'installateur)
	Appuyez sur  et  simultanément.
Autres opérations au clavier LCD	
<b>Désarmement sous contrainte</b>	Appuyez sur  , puis entrez le <b>code contrainte</b> .
<b>Alarme Incendie</b>	Appuyez sur  et  (LCD) simultanément 2 secondes / Appuyez sur  et  (Panda) simultanément 2 secondes.
<b>Alarme Médicale/Urgence</b>	Appuyez sur  et  (LCD) simultanément 2 secondes / Appuyez sur  et  (Panda) simultanément 2 secondes.
<b>Carillon Système On/Off</b>	Appuyez sur  pendant 2 secondes.
<b>Contrôle de Sorties</b>	Appuyez sur  ,  , ou  (si défini par l'installateur) pendant 2 secondes.
<b>Réveil Clavier</b>	Appuyez sur  ←
<b>Volume haut-parleur principal centrale</b>	Appuyez sur  pendant 2 secondes. Sélectionnez le niveau de volume (0-4), puis appuyez sur  .
<b>Changement de langue clavier et centrale</b>	Appuyez sur  ← et  simultanément pendant 2 secondes. Faites défiler pour sélectionner la langue, puis appuyez sur  .
Commandes SMS supplémentaires	
<b>Inclure Zone:</b> Code + UB + numéro de Zone	
<b>Activer Sortie:</b> Code + SPON + numéro de SP	
<b>Désactiver Sortie:</b> Code + SPOFF + numéro de SP	

Notifications événements / Commandes Téléphone*		
<p><b>Réception d'un appel:</b></p> <p>1. Décrochez le téléphone et dites "Allo" ou appuyez sur # ; Vous entendrez un message d'annonce de l'évènement.</p> <p>2. Acquitez l'évènement (Voir menu d'Acquittement).</p>		
<p><b>Menu d'Acquittement</b></p> <p>❖ <b>Acquitter le message:</b> Appuyez sur 1</p> <p>❖ <b>Acquitter et arrêter tous les appels:</b> Appuyez sur 2 + Code + #.</p> <p>❖ <b>Aller au menu de commande:</b> Appuyez sur 3 + Code + #</p> <p>❖ <b>Ecouter et Parler:</b> Appuyez sur 6</p> <p>❖ <b>Répéter le message événement:</b> Appuyez sur #</p> <p>❖ <b>Répéter le menu d'acquittement:</b> Appuyez sur *</p>		
Indications sonores		
<b>Alarme intrusion</b>	Bips rapides continus.	
<b>Alarme incendie</b>	Bips rapides en quinconce	
<b>Délai de sortie</b>	Bips lents jusqu'à la fin du délai de sortie	
<b>Délai d'entrée</b>	Bips lents jusqu'à la fin du délai d'entrée	
<b>Confirmation de commande</b>	Tonalité d'une seconde	
<b>Rejet de commande</b>	3 bips rapides d'erreur	
<b>Acquittement sonore</b>	1 bip sirène: Système armé	
<b>Armement/Désarmement</b>	2 bips sirène: Système désarmé	
	4 bips sirène: Système désarmé après une alarme	
Indications LED (Clavier LCD sans fil Agility RW132KP)		
<p> <b>LED Alimentation (Verte)</b></p> <p><b>On:</b> Alimentation OK.</p> <p><b>Clignot. rapide:</b> Défaut CA.</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Batterie basse.</p>	<p> <b>Armé/Alarme (Rouge)</b></p> <p><b>On:</b> Système armé en total.</p> <p><b>Clignot. rapide:</b> Alarme.</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Système en tempo de sortie.</p>	<p> <b>LED Prêt (Verte)</b></p> <p><b>On:</b> Système prêt.</p> <p><b>Off:</b> Zones ouvertes.</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.</p>
<p> <b>LED Défaut (Orange)</b></p> <p><b>Clignot. rapide:</b> Défaut.</p> <p><b>Off:</b> Aucun défaut.</p>	<p>[Toutes les LEDs] <b>Mode Adressage:</b> Toutes les LEDs clignotent, l'une après l'autre.</p>	<p> <b>LED Partiel (Rouge)</b></p> <p><b>On:</b> Système armé partiellement.</p> <p><b>Off:</b> Système désarmé.</p>
Indications LED (Clavier Panda sans fil RW332KP)		
<p> <b>LED Cloud</b></p> <p><b>On:</b> Système connecté au Cloud</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Défaut de connectivité au Cloud.</p> <p><b>Off:</b> Aucune connexion Cloud</p>	<p> <b>LED Armé/Alarme</b></p> <p><b>On:</b> Système armé.</p> <p><b>Clignot. rapide:</b> Alarme.</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Système en tempo de sortie.</p> <p><b>Off:</b> Système désarmé</p>	<p> <b>LED Prêt</b></p> <p><b>On:</b> Système prêt.</p> <p><b>Off:</b> Zones ouvertes.</p> <p><b>Clignot. lent:</b> Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.</p>
<p> <b>LED Défaut</b></p> <p><b>On:</b> Défaut.</p> <p><b>Off:</b> Aucun défaut.</p>	<p> <b>LED Autoprotection</b></p> <p><b>On:</b> Zone/clavier/module en autoprotection.</p> <p><b>Off:</b> Opération normale.</p>	<p> <b>LED Partiel (Rouge)</b></p> <p><b>On:</b> Système armé partiellement ou zones exclues.</p> <p><b>Off:</b> Aucune one exclue.</p>

\* Non disponible en mode Cloud, sauf si un module de communication multi-socket est installé.

Assigner et Editer les Codes Utilisateurs	Assigner un Tag de proximité
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  et entrez votre <b>code</b>.</li> <li>2. Allez jusqu'à l'option <b>Codes/Tags</b> et appuyez sur .</li> <li>3. Allez jusqu'à l'option <b>Codes Utilisateurs</b> et appuyez sur .</li> <li>4. Sélectionnez l'option <b>Nouveau/Changer</b> et appuyez sur .</li> <li>5. Allez jusqu'au <b>numéro d'utilisateur</b> auquel vous voulez assigner un code utilisateur et appuyez sur .</li> <li>6. Entrez le <b>nouveau code</b>.</li> <li>7. Ré-entrez le <b>nouveau code</b> ; le système émet un bip et le message "Accepté" est affiché.</li> <li>8. Répétez les étapes précédentes pour des codes supplémentaires.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  et entrez votre <b>code</b>.</li> <li>2. Allez jusqu'à l'option <b>Codes/Tags</b> et appuyez sur .</li> <li>3. Allez jusqu'à l'option <b>Tags Proximité</b> et appuyez sur .</li> <li>4. Sélectionnez l'option <b>Nouveau/Changer</b> et appuyez sur .</li> <li>5. Allez jusqu'au <b>numéro d'utilisateur</b> auquel vous voulez assigner un <b>tag</b> et appuyez sur .</li> <li>6. Dans les 10 secondes suivantes, présentez le tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du clavier (clavier LCD) / à droite de l'afficheur LCD (Clavier Panda) ; un bip long indique que le tag a été enregistré. NOTE: Si le tag a déjà été enregistré, 3 bips se feront entendre et un message s'affichera.</li> </ol>
<h3>S'enregistrer sur RISCO Cloud</h3>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allez sur <a href="http://www.riscocloud.com">www.riscocloud.com</a></li> <li>2. Saisissez votre prénom et votre nom.</li> <li>3. Entrez votre <b>adresse email</b> en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).</li> <li>4. Définissez un mot de passe (le mot de passe doit comporter minimum huit caractères, au moins une lettre en majuscule et une lettre en minuscule, au moins un numéro et au moins un symbole spécial), puis confirmez-le.</li> <li>5. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale qui figure sur la carte livrée avec la centrale ou qui vous a été fourni par l'installateur (ce numéro se trouve également dans le menu du clavier, comme décrit ci-dessous).</li> <li>6. Complétez le formulaire d'enregistrement et cliquez sur <b>Enregistrer</b>.</li> <li>7. Pour terminer l'enregistrement, ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous avez défini comme nom de connexion.</li> </ol>	
<h3>Se connecter au RISCO Cloud / Accéder à l'application Web Utilisateur</h3>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allez sur <a href="http://www.riscocloud.com">www.riscocloud.com</a></li> <li>2. Entrez votre identifiant et votre mot de passe (identiques à ceux fournis durant l'enregistrement).</li> <li>3. Entrez le code d'accès/code PIN (code utilisateur du système Agility4).</li> <li>4. Cliquez sur <b>Connexion</b>.</li> </ol>	
<h3>Application Smartphone iRISCO</h3>	
<p>Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou le Play Store Android.</p>	